

Guida per la configurazione dei Gateway beroNet con SIP Trunk VoIP Voice





### Come accedere all'interfaccia del Gateway beroNet

Ogni Gateway beroNet ottiene un indirizzo IP via DHCP. Per poter rilevare l'indirizzo IP del gateway beroNet è necessario scaricare il **bfdetect tool** dalla nostra pagina wiki: http://wiki.beronet.com/index.php/Download. È possibile scegliere la versione del **bfdetect** compatibile con il proprio sistema operativo.

Download	
Contents [hide]	
1 Documents	
2 beroNet Gateway & Cards	
3 beroNet Gateway Apps	
4 berNet FOS	
5 Deriver Appliance	
Documents	
Quick Installation Guide for all berofix devices	Quick-Installation-Guide.pdf 🗎
beroNet Gateway & Cards	
beroNet Gateway & Cards	
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards	appfs-3.0.07 අ
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards	appfs-3.0.07 අ appfs-2.3-sp3.tar.gz අ
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards All other appfs firmware versions for berofix baseboards	appfs-3.0.07 ਛੁ appfs-2.3-sp3.tar.gz ਛੁ firmware versions ਛੁ
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards All other appfs firmware versions for berofix baseboards The beroFix Firmware uses GPL Software, find out more about it	appfs-3.0.07 중 appfs-2.3-sp3.tar.gz 중 firmware_versions 중 GPL
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards All other appfs firmware versions for berofix baseboards The beroFix Firmware uses GPL Software, find out more about it	appfs-3.0.07 & appfs-2.3-sp3.tar.gz & firmware_versions & GPL
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards All other appfs firmware versions for berofix baseboards The beroFix Firmware uses GPL Software, find out more about it berofix fpga firmware	appfs-3.0.07 & appfs-2.3-sp3.tar.gz & firmware_versions & GPL
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards All other appfs firmware versions for berofix baseboards The beroFix Firmware uses GPL Software, find out more about it berofix fpga firmware Current fora firmware for all berofix baseboards	appfs-3.0.07 @ appfs-2.3-sp3.tar.gz @ firmware_versions @ GPL berofix-foga-8 tar.gz @
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards All other appfs firmware versions for berofix baseboards The beroFix Firmware uses GPL Software, find out more about it berofix fpga firmware Current fpga firmware for all berofix baseboards berofix tools	appfs-3.0.07 ச appfs-2.3-sp3.tar.gz ச firmware_versions ச GPL berofix-fpga-8.tar.gz ச
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards All other appfs firmware versions for berofix baseboards The beroFix Firmware uses GPL Software, find out more about it berofix fpga firmware Current fpga firmware for all berofix baseboards berofix tools bfdetect tool for Linux	appfs-3.0.07 ச appfs-2.3-sp3.tar.gz ச firmware_versions ச GPL berofix-fpga-8.tar.gz ச bfdetect_src.tar.gz ச
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards All other appfs firmware versions for berofix baseboards The beroFix Firmware uses GPL Software, find out more about it berofix fpga firmware Current fpga firmware for all berofix baseboards berofix tools bfdetect tool for Linux bfdetect tool for Linux	appfs-3.0.07 ச appfs-2.3-sp3.tar.gz ச firmware_versions ச GPL berofix-fpga-8.tar.gz ச bfdetect_src.tar.gz ச bfdetect_win x86 zin ச
beroNet Gateway & Cards beroNet Gateway and Card Firmware: Current Stable 3.0 appfs firmware for all berofix baseboards Old Stable 2.X appfs firmware for all berofix baseboards All other appfs firmware versions for berofix baseboards The beroFix Firmware uses GPL Software, find out more about it berofix fpga firmware Current fpga firmware for all berofix baseboards berofix tools bfdetect tool for Linux bfdetect tool for Windows (x86) bfdetect tool for Windows (x64)	appfs-3.0.07 @P appfs-2.3-sp3.tar.gz @P firmware_versions @P GPL berofix-fpga-8.tar.gz @P bfdetect_src.tar.gz @P bfdetect_win_x86.zip @P bfdetect_win_x86.zip @P

Una volta scaricato il **bfdetect**, eseguire l'applicazione per rilevare l'indirizzo IP del Gateway.

La schermata sottostante apparirà sul vostro schermo e sarà possibile individuare l'indirizzo IP relativo al/ai Gateway.

	C:\Users\asc	acchioli\Desktop\Varie\bfdet	ect_win_x6	4\bfdetect.exe					
1)	serial:	To be filled by O.	E.M.	appfs: 0.4		mac: d8:df:0d:03	3:e2:04	ip: 172.20.29.1	70
2)	serial:	20-08-000000069	appfs:	0.3	mac:	00:e0:70:02:47:33	ip: 172	2.20.5.36	
3)	serial:	20-16-0000000001	appfs:	0.5	mac:	d8:df:0d:03:39:05	ip: 172	2.20.5.35	
4)	serial:	20-16-0000000004	appfs:	0.2	mac:	00:13:3b:10:08:48	ip: 172	2.20.10.10	
5)	serial:	To be filled by O.	Е.М.	appfs: 0.4		mac: d8:df:0d:03	3:e2:04	ip: 172.20.29.1	70
6)	serial:	20-08-0000000069	appfs:	0.3	mac:	00:e0:70:02:47:33	ip: 172	2.20.5.36	
7)	serial:	20-16-0000000001	appfs:	0.5	mac:	d8:df:0d:03:39:05	ip: 172	2.20.5.35	
8)	serial:	20-16-0000000004	appfs:	0.2	mac:	00:13:3b:10:08:48	ip: 172	2.20.10.10	
9)	serial:	1-04-0000001297	appfs:	3.1-atos-rc1	mac:	00:50:c2:83:d7:8e	ip: 172	2.20.13.222	
10)	serial:	1-04-000000032	appfs:	3.0.07	mac:	00:50:c2:83:df:6d	ip: 172	2.20.11.112	
11)	serial:	3-04-0000005625	appfs:	16-02-05-16_02	mac:	d8:df:0d:00:19:4f	ip: 172	2.20.14.100	
12)	serial:	3-04-0000010976	appfs:	3.x-master-p216	mac:	d8:df:0d:00:1e:09	ip: 172	2.20.11.110	
13)	serial:	3-04-0000005629	appfs:	3.1-atos-rc1	mac:	d8:df:0d:00:0a:8c	ip: 172	2.20.13.150	
14)	serial:	3-04-0000004805	appfs:	3.0.07	mac:	d8:df:0d:00:07:ed	ip: 172	2.20.13.230	
15)	serial:	2-16-0000012238	appfs:	3.0.03-Phone-Detect-rc00	1.	mac: d8:df:0d:00	ð:22:e8	ip: 172.20.10.9	
16)	serial:	3-64-0000008788	appfs:	3.x-master-p195-sprint22	.t	mac: d8:df:0d:00	0:15:c5	ip: 172.20.13.2	02
17)	serial:	1-04-0000001297	appfs:	3.1-atos-rc1	mac:	00:50:c2:83:d7:8e	ip: 172	2.20.13.222	
18)	serial:	3-04-0000005625	appfs:	16-02-05-16_02	mac:	d8:df:0d:00:19:4f	ip: 172	2.20.14.100	
19)	serial:	1-04-000000032	appfs:	3.0.07	mac:	00:50:c2:83:df:6d	ip: 172	2.20.11.112	
20)	serial:	3-04-0000005629	appfs:	3.1-atos-rc1	mac:	d8:df:0d:00:0a:8c	ip: 172	2.20.13.150	
21)	serial:	3-04-0000010976	appfs:	3.x-master-p216	mac:	d8:df:0d:00:1e:09	ip: 172	2.20.11.110	
22)	serial:	3-04-0000004805	appfs:	3.0.07	mac:	d8:df:0d:00:07:ed	ip: 172	2.20.13.230	
23)	serial:	2-16-0000012238	appfs:	3.0.03-Phone-Detect-rc00	1.	mac: d8:df:0d:00	0:22:e8	ip: 172.20.10.9	
24)	serial:	3-64-0000008788	appfs:	3.x-master-p195-sprint22	.t	mac: d8:df:0d:00	0:15:c5	ip: 172.20.13.2	02
25)	serial:	unknown	appfs:	unknown	mac:	D8:DF:0D:00:0E:F8	ip: 172	2.20.8.200	
26)	serial:	unknown	appfs:	unknown	mac:	D8:DF:0D:00:0B:60	ip: 172	2.20.25.100	
27)	serial:	unknown	appfs:	unknown	mac:	D8:DF:0D:00:06:BC	ip: 10	.0.0.55	
28)	serial:	unknown	appfs:	unknown	mac:	00:50:C2:83:D5:42	ip: 172	2.20.0.104	
29)	serial:	unknown	appfs:	unknown	mac:	D8:DF:0D:00:23:91	ip: 172	2.20.5.22	
30)	serial:	3-04-0000012754	appfs:	3.0.03-rc3	mac:	D8:DF:0D:00:25:99	ip: 172	2.20.13.160	
31)	serial:	unknown	appfs:	unknown	mac:	D8:DF:0D:00:11:63	ip: 172	2.20.0.106	
32)	serial:	2-16-0000014668	appfs:	3.0.06	mac:	D8:DF:0D:00:2C:43	ip: 172	2.20.29.168	
33)	serial:	9-04-0000012883	appfs:	3.0.04	mac:	D8:DF:0D:00:23:BF	ip: 172	2.20.8.3	
34)	serial:	unknown	appfs:	unknown	mac:	D8:DF:0D:00:01:86	ip: 172	2.20.5.80	
Sele	ct a dev:	ice:							

Per accedere all'interfaccia del Gateway bisogna selezionare l'indirizzo IP visualizzato e incollarlo nella barra di ricerca del vostro browser. Usare le credenziali admin/admin per effettuare il login.

i∰ beroNet Gateway-Login X	<u>a</u> – a
← → C 🗋 172.20.29.168/app/berogui/includes/login.php?m=isdn-bri	Q 😭
beroNet :::	
	User admin Password 
Copyright © 2015 beroNet GmbH, Germany	?

# Configurazione Manuale dell'Account SIP

Ogni account SIP (IPBX, provider, estensioni VoIP) va configurato nella sezione "Sip+". Prima di procedere con la configurazione dell'account SIP è necessario crearlo selezionando l'etichetta "Sip" nella sezione "Sip+" e cliccare su "Add".

beroNet 🏭	Dialplan Sip + PSTN + Hardware	Preferences + Management + Apps + Logout
SIP CONFIGURATION	Sip Sip General	Languages: 💐
	Easy Configuration Wizard	
Name Server Addres	User Register	SIP Profile
	Add Pages:	
Copyright © 2015 beroNet GmbH, Germany		0

Scegliere "Manual" dal menu a tendina per procedere con la creazione dell'account SIP.

	Easy Configuration Wizard	
	SIP CONFIGURATION	
Server A	SIP Profile: Manual V	Profile
	Next	

Per configurare un account SIP, sono necessari un Name, SIP outbound proxy, User e una password segreta. In base all'account SIP, potrebbe essere necessario attivare il "Register". Compilare i campi come raffigurato nell'immagine sottostante utilizzando i parametri di configurazione VoIPVoice in vostro possesso.

SIP CONFIC	GURATION		×
	Name*:	VoipVoice	
	SIP outbound proxy*:	link.voipvoice.it	
	SIP registrar:		
	SIP domain:		
	ENUM Support:		
	User:	0550763779	
	Authentification user:		
	Displayname:		
	Secret:		
	Match type*:	<ul> <li>IP Address</li> <li>From User</li> <li>To User</li> <li>Contact User</li> <li>Request-URI User</li> <li>Manual</li> </ul>	
	Call Transfer Method:	refer 🔻	
	SIP transport:	udp 🔻	
	NAT options:	No-NAT     STUN-Server     Extern-IP	
	Register:		
	Registration intervall*:	300	
	Register option:	no-validate ▼	
	Keepalive-Interval*:	0	
	ma	ore	
	* Requi	red fields	
	Save	Close	

Per abilitare l'invio di fax, cliccare su "more" e scrivere nel box "Additional configuration options" *force\_t38\_reinvite=1*. Salvare la configurazione premendo "Save".

	To SIP
Destination number format	unknown
OAD prefix setting	none 🔻
	From SIP
DAD prefix setting	replace "+" by "prefix" ▼
OAD prefix setting	replace "+" by "prefix" ▼
	SRTP
SRTP Mode	off ▼
	Additional configuration options
force_1	38_reinvite=1
	Additional configuration options description
Values: <0=off, seconds after after connect> Default: 0 Force a T.38 Re Option: from_s Values: <auto,t< td=""><td>otherwise colon separated array of which a re-invite will be attempted invite ip_dest_setting o_user,to_display,pcpi_user,pcpi_dis ⊷</td></auto,t<>	otherwise colon separated array of which a re-invite will be attempted invite ip_dest_setting o_user,to_display,pcpi_user,pcpi_dis ⊷
	Save Close

Premere quindi "activate" per attivare l'account SIP.

SI	P CONFIGURA	ATION				Languages:	
			activ	vate			
	Name	Server Address	User	Register	SIP Profile		
	VoIPVoice	link.voipvoice.it	0550763778	1	manual	Image: A start and a start	
			Ac	id is: 1			

Accertarsi che l'account SIP sia attivo selezionando "State" dal menu a tendina nella sezione "Management+".

beroNet 📰	Dialplan S	ip + PSTN + Hardware Preferenc	es + Management + Apps + Logout
STATE			Languages: 🔤
	Registrati	on status:	
Account name	Registrar	User	Status
VoIPVoice	link.voipvoice.it	0550763778	•

# **Configurazione dell'Account SIP con Template**

È possibile effettuare la configurazione dell'Account SIP di VoIPVoice anche caricando un template preconfigurato.

Per prima cosa bisogna accedere alla pagina wiki beroNet al seguente link: <u>https://beronet.atlassian.net/wiki/display/PUB/Italy</u>. Per ottenere il template è necessario cliccare su "VoIPVoice" sotto la voce "Profilo SIP" ed effettuare il download.

A questo punto il template è pronto per essere inserito. Ecco come procedere:

Selezionare "Profile Management" dal menu a tendina di "Sip+"

beroNet 📰			Dialplan	Sip +	PSTN +	Hardware
Profile management				Sip Sip C Prof	General ile Manage	UIN 
VolP Provider VolP PBX	olP Device	Warning: <sup>-</sup> Please click Jpload	The password for the here to change the the the the to change the the the the the the the the the th	e user ar	ornin is sun u ord or dismis	ite deraduit offe. s this message.
			QSC		0	
			Nerim		0	
		[	OTS-Anschluss		0	
			DTS-Fax		0	
			SIPGate		0	
			OpenIP		0	
		[	DTAG-Magenta		0	
			axialys		9	

Selezionare il tab "Upload", scegliere il file del template precedentemente scaricato e cliccare sul pulsante "Upload" per inserirlo.

VolP Provider	VoIP PBX	VoIP Device	Upload	Download
Profile file : so	ægli file Nessun f	file selezionato		
Upload				

Sarà visualizzata la schermata sottostante come conferma dell'Upload.

	Upload Success (Voipvoid				cess (Voipvoice)
VolP Provider	VoIP PBX	VolP Device	Upload	Download	
				QSC	0
			[	OTS-Anschluss	9
				DTS-Fax	9
				Voipvoice	٢
				SIPGate	٢
			[	DTAG-Magenta	٢

### Configurazione porte ISDN/Analogiche

In base al tipo di Gateway, le porte possono essere: BRI, PRI, FXO, FXS o GSM. La configurazione è più o meno sempre la stessa per tutte le porte. Tale configurazione va fatta nella sezione "PSTN+". Per iniziare la configurazione delle porte del Gateway beroNet, selezionare quindi "ISDN BRI" o "ANALOG FXS" e premere "Add" per aggiungere le porte.

beroNet 🏭		Dialplan Sip + PSTN	+ Hardware Preferences +	Management + Apps + Logout	
ISDN BRI CONFIGURATION		ISDI	Languages: 🔤		
	Group	Ports			
		Add			
Copyright © 2015 beroNet GmbH, Germany				2	

Compilare i campi nel seguente modo:

- assegnare un nome;
- selezionare una o entrambe le porte (1,2) nella sezione "Ports";
- scegliere [it] nella sezione "Tones";
- inserire il "Country code" e il "City code" del Paese/Località di riferimento;
- premere "Save" per salvare le impostazioni;
- premere "activate" per attivare le porte.

Group Name:	ISDN1	
Ports:	Li0(bf2S02FXS) Port 1 € Port 2 €	Li1()
ChanSel:	standard V	
ChanSel direction:	ascending V	
Tones:	[it] <b>V</b>	
Interdigit timeout:	3	
Interdigit timeout initial:	15	
Overlap Dialing:		
QSIG support:		
Link Down behaviour:	Pull Link Up (2s)	
Country code:	39	
City code:	055	
Local area code:		
Pcmlaw:	default 🔻	
m	nore	
	lore	

beroNet 🏭		Dialplan Sip + PSTN	+ Hardware Preferences	+ Management + Apps + Logout
ISDN BRI CONFIGURATI	ION			Languages: 🔤
	Group	activate Ports		
	ISDN1	1,2	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Copyright © 2015 beroNet GmbH, Germany		Add		3

Accertarsi che le porte BRI siano attive selezionando "State" dal menu a tendina nella sezione "Management+". Qualora aveste bisogno di porte analogiche, queste possono essere configurate seguendo la stessa procedura.

#### Dialplan

Il dialplan consente al Gateway di connettere due diverse tecnologie. Per iniziare la configurazione, cliccare nella sezione "Dialplan" e premere poi il tasto "Add". È necessario scegliere da/verso quale tecnologia devono essere indirizzate le chiamate. Le regole del dialplan funzionano a coppie: le chiamate provenienti da una tecnologia devono essere indirizzate verso un'altra tecnologia, e viceversa.



Sarà quindi necessario creare due regole procedendo come mostrato nell'immagine sopra: (1) Premere "Add" per creare la prima regola: *From SIP To ISDN, From VoIP Voice To ISDNI* (se si vogliono usare entrambe le porte, altrimenti è sufficiente selezionare la singola porta 1,2). Premere "Save" per salvare la regola.

(2) Premere "Add" per creare la seconda regola: *From ISDN To SIP*, *From ISDN1 To VoIP Voice*. Premere "Save" per salvare la regola.

beroNe	Dialplan Sip	+ PSTN +	Hardware F	Preferences +	Managemer	nt + Apps + Logout			
DIALPLAN									nguages:
activate									
Direction: all V Search: Entries per page: 15 V									
Check all	Direction	From ID	To ID	Destination	New destination	Source	New source	Position	
	sip-isdn	VoIPVoice	ISDN1	(.*)	\1	(.*)	\1	1 🔺 🔻	🍃 🐚 🥥 🖉
	isdn-sip	ISDN1	VoIPVoice	(.*)	\1	(.*)	\1	2 🔺 🔻	🍃 🐚 👄 🖉
▲ activate , deactivate , delete     Add									

Attivare il dialplan cliccando su "activate". In questo modo tutte le chiamate provenienti dall'account SIP saranno indirizzate alle porte ISDN e viceversa.

ll Gateway è ora configurato.